

# PIEGA connect Software V1.46

(03.2022)

Die Eingangsquellen Funktion kann neu umgestellt werden:


**Automatische  
Eingangswahl  
(Default)**

Alle Eingangsquellen sind unterstützt und werden gemäss Priorisierung abgespielt

**Eingang fix**

NEU kann die Priorisierung unterdrückt werden. Es wird nur der angewählte Eingang abgespielt.

## Umschalten der Eingangslogik




+ / - Taste (12) gleichzeitig betätigen für mehr als 5sec.

Umschalten der Eingangslogik wird durch blinken der Tasten (12) quittiert.

## Automatische Eingangswahl


Das PIEGA connect verfügt über verschiedene Eingangsquellen (Analog, Optical, Coax). Die Eingangsquellen können für die gewünschten Anwendungen (Setup mit TV, Subwoofer, Networkplayer, Plattenspieler, etc.) voreingestellt bzw. priorisiert werden. Es gilt zu beachten, dass Bluetooth dabei immer die oberste Priorität hat und somit alle anderen Quellen übersteuert.



5	Analog	Optical	Coax
	1	2	3
	3	1	2
	3	2	1

## Eingang Fix

Nur ein Eingang wird abgespielt. Der entsprechende Eingang kann mit dem Schalter (5) ausgewählt werden.



5	Analog	Optical	Coax
	ON	OFF	OFF
	OFF	ON	OFF
	OFF	OFF	ON