

PREMIUM 801

Montage: 3 mögliche Standvarianten Installation: 3 possible stand variants




A Montieren Sie die mitgelieferte, runde Bodenplatte mit den 4 Schrauben am Sockel. Mount the round bottom plate supplied to the base using the 4 screws.



B + C

1 Lösen Sie die 6 Schrauben der Bodenplatte und entfernen Sie diese vom Lautsprecher.

Loosen the 6 screws on the bottom plate and remove it from the speaker.




2 Lösen Sie alle Schrauben von der Rückseite der Bodenplatte und entfernen Sie den Sockel von der Bodenplatte.

Loosen all screws from the back of the bottom plate and remove the base from the bottom plate.








3 Kleben Sie das mitgelieferte Silikonpad in die dafür vorgesehene Fläche in der Mitte der Bodenplatte um den Lautsprecher abzudichten.

Stick the supplied silicone pad into the designated area in the centre of the bottom plate to seal the speaker.




Montieren Sie die Bodenplatte wieder an dem Lautsprecher.

Remont the bottom plate to the speaker.



B Montieren Sie die mitgelieferten Möbelgleiter am Lautsprecher.

Attach the supplied furniture gliders to the speaker.



C Montieren Sie die LTD Bodenplatte (erhältlich als optionales Zubehör) mithilfe der mitgelieferten Schrauben am Lautsprecher. Mount the LTD bottom plate (available as an optional accessory) to the speaker using the supplied screws.



Verwenden Sie eine schützende Unterlage, um Schäden an Stand und Boden während des Zusammenbaus zu verhindern. Handfestes Anziehen genügt, keine Gewalt anwenden. Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für den Aufbau. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.



Use a protecting underlay to prevent the stand and floor from damage when assembling. Hand tightening is sufficient, do not use force. We do not assume any warranty or liability for the assembly. We reserve the right to make design changes.

